

BREVE MANUALE D'ISTRUZIONI WHITE'S 3900 D PRO PLUS

Prima di accendere l'md imposta la discriminazione su 5 e la sensibilità al massimo (se il terreno dove cerchi lo permette) altrimenti su P di preset, io dove cerco la sensibilità la tengo sempre a manetta ma proprio del tutto che più di così non si può, regolate la sensibilità e la discriminazione si posiziona l'md con la piastra a mezz'aria si accende l'md con il potenziometro del tuner si preme e si mantiene premuto il grilletto che si trova sull'impugnatura sotto al display a lancetta e si gira lentamente il potenziometro tuner verso destra fino ad ottenere un leggero ronzio di soglia appena udibile sempre tenendo il grilletto premuto, fatto questo si rilascia il grilletto si abbassa la piastra sul terreno e si cerca.

Se durante la ricerca si nota che la soglia cambia quando alzi la piastra dal terreno per spostarti o per evitare ostacoli e l'md ti dà un suono continuo per resettare il tutto basta alzare la piastra a mezz'aria e premere il grilletto poi abbassi e cerchi.

Il grilletto serve proprio per resettare la soglia dell'md e deve essere premuto ogni volta quando serve.

Spazzolata lenta e tenere la piastra più vicina al suolo possibile, possibilmente senza alzarla da terra, e soprattutto premere il grilletto con piastra a mezz'aria molto spesso per resettare la soglia poi ribassarla a terra e cercare, ci si accorge che la soglia deve essere resettata quando alzando la piastra da terra se il suono cambia si deve premere il grilletto del retune altrimenti il metal si chiude e non rivela nulla

